

Технология укладки мембраны **RubberCover™**

Приклеивание мембраны:

1. Расстелите мембрану на опорной поверхности, накрыв бортики крыши. Дайте мембране свободно полежать 30мин., а затем заверните половину мембран;
2. Нанесите клей Bonding Adhesive на нижнюю сторону загнутой половины мембраны и на поверхность крыши, которую предстоит накрыть этой половиной;
3. Дайте обеим поверхностям подсохнуть настолько, чтобы клей Bonding Adhesive не прилипал к пальцам;
4. Расстелите мембрану по смазанной клеем поверхности и разгладьте мягкой щеткой;
5. Прделайте тоже самое со второй половиной мембраны.



Стыки швов на мембране:

1. Размешайте грунтовку QuickPrime Plus и вылейте в подготовленную емкость;
2. Нанесите грунтовку QuickPrime Plus на обе стороны стыка так, чтобы общая ширина полосы была 20см, и подождите, пока грунтовка не станет на ощупь сухой;
3. Снимите с части нащельной ленты QuickSeam Batten защитную бумагу и наложите ленту на область шва, обработанную грунтовкой QuickPrime Plus;
4. Потяните бумагу из-под нащельной ленты QuickSeam Batten под углом 45° и ладонью прижмите ленту к мембране. Убедитесь в том, что под лентой не осталось пузырьков воздуха.
5. Пригладьте ленту ручным валиком, водя под прямым углом к линии шва.



Внутренние углы:

1. Приклейте мембрану клеем Bonding Adhesive к бортику и верхнему краю крыши;
2. Направьте избыток мембраны в сторону угла и загните ее кармашком;
3. Плоско уложите мембрану на край кровли. Край кровли оформите кровельным кантом;
4. Срежьте избыток материала.



Наружные углы, световые люки, слуховые окна:

1. Срежьте мембрану сверху донизу, до основания наружного угла. Приклейте мембрану клеем Bonding Adhesive вплоть до бортика;
2. Нанесите грунтовку Quick Prime Plus, захватывая по обе стороны примерно 10см, и дайте ей подсохнуть;
3. Приклейте кусок уплотнителя с Quick Seam до самого основания угла;
4. Нанесите еще один слой грунтовки Quick Prime Plus;
5. Удалите защитную бумагу с уплотнительной ленты Quick Seam и приклейте ее к бортику;
6. Прикатайте ручным валиком.



Вентиляционные отверстия и сквозные элементы окон:

1. Нанесите грунтовку Quick Prime Plus на мембрану, захватив примерно 10см вокруг отверстия, и на фланцы труб. Дайте подсохнуть;
2. Вырежьте в уплотнительной накладке Quick Seam отверстие по размеру вентиляционной трубы;
3. Наложите уплотнитель вокруг отверстия, удалите защитную бумагу и рукой прижмите уплотнитель к грунтовке;
4. Прикатайте ручным валиком.

Примечание: Элемент для заделки труб Quick Seam Pipe Boot можно использовать в качестве альтернативного средства гидроизоляции сквозных элементов диаметром от 2,5см до 17,5см.



Ливневая канализация (ЛК):

1. Установите трубу ЛК, крепко прижмите ее к скату кровли и привинтите к опорной поверхности;
2. Нанесите грунтовку Quick Prime Plus на верхнюю часть и примерно на 10см вокруг трубы. Дайте подсохнуть;
3. Приклейте уплотнительную ленту Quick Seam на трубу и на мембрану. Лента должна заходить за края трубы ЛК не менее чем на 5см по всем направлениям;
4. Прикатайте ручным валиком;
5. Вырежьте в уплотнителе Quick Seam отверстие по размеру трубы ливневой канализации.



Оформление края кровли:

1. Проложите по краю кровли кровельный кант;
2. Прикрепите кровельный кант, используя шурупы из нержавеющей стали и неопреновые шайбы.



Водосточный жёлоб:

1. Нанесите грунтовку Quick Prime Plus на поверхность водосточного жёлоба;
2. Приклейте к жёлобу уплотнительную ленту Quick Seam;
3. Прикатайте ручным валиком.

